

Materialfreigaben Wand / Decke

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Belag / Deckschicht	Wandbeläge, Beschichtungen und Spachtelmassen
Einbettung Heizfolie	Capacoll GK 250g oder mit Akkordspachtel SXL (Deckschicht mind. 2 mm) Trockenen Spachtel schleifen und mit CapaSol grundieren
Abdichtung in Feuchträumen	–
Spachtelmasse	Dispersionsspachtel: StuccoDecor Di Luce, Stucco Satinato, Stucco Eleganza, Arte Twin Kalkspachtel: Calcino Decor, Calcino Romantico Aufgrund der Sprödigkeit der Kalkmaterialien wird die Einbettung von Capaver G45SP in die letzte Spachtelschicht des Akkordspachtel SXL empfohlen
Wandbeläge	Capaver-Sortiment verklebt mit CapaColl GK oder VK
Strukturbeschichtung	MultiStruktur als Deckschicht oder als Zwischenbeschichtung für Lasurbeschichtungen
Lasurbeschichtung	DecoLasur Matt und Glänzend sowie ArteLasur und ArteLasur Color, Arte Velvet und Arte Dolce
Multicolor-Beschichtungen	System VarioChips, VarioFloc, VarioPutz und VarioStone