

## Materialfreigaben Wand / Decke

### Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

**Achtung:** E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tage in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung		Rywalit Tiefengrund Rapid	
Bei Bedarf	Schimmelentfernung	-	
	Ausgleich	Rywalit GF 40 S Gefälle- und Ausgleichspachtel	
	Grundierung auf Ausgleich	Rywalit Tiefengrund Rapid	
Thermische Entkopplung*		-	
Einbettung Heizfolie		Rywalit FK X / FK X Schnell Flexkleber	
Abdichtung in Feuchträumen		Rywalit DS 99 X Turbo / DS 01 X Turbo flexible Dichtungsschlämme	
Klebstoff Belag / Deckschicht		Rywalit FK X / FK X Schnell Flexkleber	Rywalit MK Weiß Marmorkleber
Fugenmörtel		Rywalit Perlfuge / FFX Plus Flexfuge	Rywalit NF Natursteinfuge

\* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

## Materialfreigaben Boden

### Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

**Achtung:** E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tage in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung		Rywalit Tiefengrund Rapid	
Bei Bedarf	Ausgleich	Rywalit NA 20 / SK 12 Bodenausgleichsmassen	
	Grundierung auf Ausgleich	Rywalit Tiefengrund Rapid	
Entkopplung / Aussteifung		Technicel® TEM 100 Entkopplungsbahn	
Einbettung Heizfolie		Rywalit FK X / FK X Schnell Flexkleber	
Abdichtung in Feuchträumen		Rywalit DS 99 X Turbo / DS 01 X Turbo flexible Dichtungsschlämme	
Klebstoff Belag		Rywalit FK X / FK X Schnell Flexkleber	Rywalit MK Weiß Marmorkleber
Fugenmörtel		Rywalit FFX Plus Flexfuge	Rywalit NF Natursteinfuge