

Materialfreigaben Wand / Decke

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tage in Anspruch nehmen.

Belag / Deckschicht		Spachtelmasse
Grundierung		SCHÖNOX SHP bei alten Fliesen und Platten, Keramik SCHÖNOX VD bei mineralischem Untergrund, Gipskarton
Bei Bedarf	Schimmelentfernung	–
	Ausgleich	SCHÖNOX aDECO KS, SCHÖNOX A6, SCHÖNOX RDF
	Grundierung auf Ausgleich	–
Thermische Entkopplung*		–
Einbettung Heizfolie		Verlegen nach Herstellervorgaben und Einbetten in mit SCHÖNOX aDECO KS mit Zahnung 4x4 oder aDECO KS Zahnung grob
Abdichtung in Feuchträumen		
Belag / Deckschicht		SCHÖNOX aDECO KS, SCHÖNOX A6, SCHÖNOX RDF

* Beim Aufbringen einer Innenwärmeeisung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Materialfreigaben Boden

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tage in Anspruch nehmen.

Holzböden		Parkett
Grundierung	SCHÖNOX SHP bei: Gussasphalt nachDIN EN 13813 (AS) (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX VD bei: Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT), Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF), Trockenestriche	
Bei Bedarf	Ausgleich	SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F oder SCHÖNOX HS 50 bei Trockenestrich: SCHÖNOX HS 10 oder SCHÖNOX HS 10 F
	Grundierung auf Ausgleich	–
Einbettung Heizfolie	1. Verkleben der Heizfolie mit SCHÖNOX FS 2. Ausgleichen auf der Heizfolie mit SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F und bei Trockenestrich mit: SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F	
Grundierung auf eingebetteter Heizfolie	–	
Entkopplung	–	
Klebstoff Belag	SCHÖNOX® PARKETT 400 oder SCHÖNOX® PARKETT 600	

Fliesen / Naturstein		Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung	SCHÖNOX SHP bei: Gussasphalt nachDIN EN 13813 (AS) (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX KH bei: Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT), Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF), Trockenestriche		
Bei Bedarf	Ausgleich	SCHÖNOX XP 15, SCHÖNOX SPF oder SCHÖNOX FPL PLUS bei Trockenestrich: SCHÖNOX XP 15	
	Grundierung auf Ausgleich	–	
Entkopplung / Aussteifung	–		
Einbettung Heizfolie	Verlegen nach Herstellerangaben und verkleben mit SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q9 W, SCHÖNOX Q12		
Abdichtung in Feuchträumen	–		
Klebstoff Belag	SCHÖNOX® Q6, SCHÖNOX® Q9 W oder SCHÖNOX® Q12	SCHÖNOX® Q9 W	
Fugenmörtel	SCHÖNOX® UF PREMIUM	SCHÖNOX® SU	

Textile / elastische Bodenbeläge		Textile Beläge / Nadelvlies	PVC/CV Beläge Designbeläge
Grundierung	SCHÖNOX SHP bei: Gussasphalt nachDIN EN 13813 (AS) (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX VD bei: Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT), Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF), Trockenestriche		
Bei Bedarf	Ausgleich	SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F oder SCHÖNOX HS 50 bei Trockenestrich: SCHÖNOX HS 10 oder SCHÖNOX HS 10 F	
	Grundierung auf Ausgleich	–	
Einbettung Heizfolie	–		
Grundierung auf eingebetteter Heizfolie	1. Verkleben der Heizfolie mit SCHÖNOX FS 2. Ausgleichen auf der Heizfolie mit SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F und bei Trockenestrich mit: SCHÖNOX HS 10, SCHÖNOX HS 10 F		
Klebstoff Belag	Designbelag (LVT): SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Textil: SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff		